

インストールのてびき - Python を用いた計測器制御 Webブラウザ編 -

ショートムービー「Python を用いた計測器制御 Web ブラウザ編」でご紹介したインストールの概要を記載しています。 下記は動作確認した環境です。バージョンなどが異なる場合は、期待通りの動作をしない場合があります。

■ 機器構成

下記の構成でインストールします。

- Raspberry Pi 4 Model B Rev1.5
 Raspberry Pi OS(64bit) / Debian GNU/Linux 11(bullseye)
- ・モニタ
- ・キーボード
- ・マウス



■ ソフトウェアと役割

下記のソフトウェアをインストールします。

- ・Python 3.9.2 : Python 本体 (Raspberry pi に標準添付)
- ・PyUSB 1.2.1 : USB ドライバ
- ・PyVISA 1.12.0 : VISA ドライバ
- ・PyVISA-py 0.5.3 : PyVISA のバックエンド(提供するシェルスクリプトにより、PyVISA-py に含まれる usbtmc.py を差し替えます。)
- •Node-RED 3.0.2 :Node-RED 本体
- •Node.js 16.19.0 : JavaScript 実行環境
- ・Apache2 :Web サーバ、ファイルを保管

※インストール手順に従うと、上記のソフトウェアの最新版がインストールされることがあります。

※PyVISA-py は必ず上記バージョンをインストールしてください。方法は下記「インストール」を参照。

インストール

- 1) あらかじめショートムービー「Raspberry Pi 編 動作環境の構築」に従って Python 他をインストールしておきます。
- 2)提供のサンプルプログラムに、圧縮して含まれるシェルスクリプト「bash copy_usbtmc.sh」を実行します。
 ※PyVISA-pyのバージョンが異なる場合は、下記のようにバージョンを指定して再度インストールします。
 Pip install PyVISA-py==0.5.3

裏面へつづく

株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

■ 設定

● Node-RED の起動

Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「localhost:1880」 と入力すると Node-RED が起動します。

′ドレスの入力 ▶	● 新しいタ	ブ	× -	+	
	$\leftrightarrow \rightarrow c$	localhos	st:1880		
		Node-R	ED - localho	ost:1880	
起動後の画面 🕨	8 () b 1	Node-RED - Chromiu	m		
	See Node-RED	× +			
	← → C ① localho	st 1880/#flow/b40e1ff226	c3a593		
	Node-RED				
	Q.ノードを検索	70-1			
	NE NE		÷		
	~ 868				
	6. Aunction				



アド

読み込みを クリックして 🕨 読み込むファイルを選択 をクリック 🕨 読み込むファイルを選択→

■ 参考情報

● プログラムフローの設定

メニューアイコンから 読み込み を選び、 読み込みファイルを選択 をクリックする。 続いて、「NF_Node-RED」フォルダから

「flows20230712.json」を選ぶ。

Node-RED User Group Japan https://nodered.jp/

